

**Inställning för automatiska ögonblicksbilder (snapshot)**

Man kan låta en Safire Smart kamera ta ögonblicksbilder (Snapshot) automatiskt var X:e sekund (intervallet är från 1 till 3600 sekunder). Dessa inställningar görs i kameran på följande sätt:

1. Välj "Storage"
2. Välj "Snapshot"
3. Bocka i rutan "Enable Timing Snapshot"
4. Välj vilket tidsintervall det ska vara mellan ögonblicksbilderna (1 - 3600 sekunder) och ställ in de tider i tidsschemat "Schedule" när funktionen ska användas.

The screenshot shows the 'Snapshot' configuration page in the Safire Smart web interface. The left sidebar contains a 'System' menu with 'Storage' selected. The main area shows 'Snapshot Parameters' with fields for 'Image Format' (JPEG), 'Resolution' (352x288), and 'Image Quality' (Low). Below this is the 'Event Trigger' section with 'Snapshot Interval' set to 1 Second and 'Snapshot Quantity' set to 5. The 'Timing' section has the 'Enable Timing Snapshot' checkbox checked and 'Snapshot Interval' set to 5 Seconds. At the bottom is a 'Week Schedule' section with a grid for days of the week and time slots, each labeled 'Manual Input'.

När du har konfigurerat kan du söka efter, välja och exportera tagna "Snapshot" bilder.

	Time	Type
1	10:56:47	■
2	10:56:42	■
3	10:56:37	■
4	10:56:31	■
5	10:56:26	■
6	10:56:21	■
7	10:56:16	■
8	10:56:10	■
9	10:56:05	■
10	10:56:00	■

1 / 49
Date : 2025-06-20
Export